

DETERSIVO IN FOGLI SPORT

Non profumato

Detersivo in fogli non profumato per ogni tipo di bucato a mano e in lavatrice.

Indicato per capi sportivi e sintetici.

Rispetta le fibre, la traspirabilità dei tessuti e neutralizza l'odore di sudore.

Ecologico, pratico e veloce da utilizzare, si scioglie completamente durante il lavaggio senza lasciare residui.

- In fogli superconcentrati
- 100% Plastic Free
- Ecologico e biodegradabile
- Ipoallergenico
- Vegan
- Nickel Tested
- Cruelty Free
- Pellicola 100% compostabile
- Senza fosfati, parabeni, 1,4-Diossano, microplastiche, conservanti MIT, candeggina e sbiancanti ottici

CAMPO DI IMPIEGO

Detersivo in fogli per ogni tipo di bucato a mano e in lavatrice.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

IN LAVATRICE

- 1- Dividere il foglio in due parti seguendo la linea tratteggiata.
- 2- Inserire 1/2 foglio nel fondo del cestello o nel dispenser (sopra il bucato per lavatrici a carica dall'alto).
- 3- Avviare il ciclo di lavaggio.

Dosi

Sporco normale: Utilizzare mezzo foglio per 5kg di bucato, in caso di acqua dura utilizzare un foglio intero.

Sporco ostinato: Utilizzare un foglio intero per 5kg di bucato, in caso di acqua dura utilizzare due fogli interi.

LAVAGGIO A MANO

Diluire 1/2 foglio in 5 lt di acqua calda o fredda

PROPRIETA' FISICO - CHIMICA

PROPRIETA' FISICO - CHIMICA		
Aspetto	Colore	Odore
solido	bianco	non profumato